

Brugsanvisning for 6-solds slyngen

Før start skal

- slyngen stå vandret
- rotationsknappen stå i lodret position
- sikkerhedsknappen stå i udtrukket stilling

Tænd for strømmen og stil drejekontakten på 1

- Lampen lyser grønt, når indstillingerne er som angivet

Første slyngning:

- MIN-MX knappen justeres, så hastigheden er på ca. 25
- Drej rotationsknappen til højre
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling

Anden slyngning:

- Når slyngen er standset drejes rotationsknappen til venstre
- MIN-MAX knappen justeres, så hastigheden øges fra 25 til ca. 35
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling

Tredje slyngning:

- Når slyngen er standset drejes rotationsknappen til højre
- MIN-MAX knappen bevares på hastigheden ca. 35
- Stop efter passende tid ved at dreje rotationsknappen tilbage til lodret stilling

Låget må først åbnes, når slyngen er stoppet helt

Efter slyngning skal drejekontakten stå på 0 og strømmen afbrydes

- Slyngen rengøres og skråtstilles.

